２０１２年９月２０日作成（第１版）

届出番号　14B3X000010000GB

機械器具２６　医療用遠心ちんでん器
３６４６５０００　一般医療機器　汎用検査室用遠心機

遠心機 iCM-HT

【警告】
①本装置は機器の扱いに熟練した医師、看護師及び検査技師以外は使用しないでください。
②運転中は、遠心機の周囲 300mm 以内に人が入らないようにしてください。
③ローターやバケットに傷や錆などがある場合は使用しないでください。
④耐用年数を過ぎたローターやバケットは使用しないでください。

【禁忌・禁止】
改造したり、指定外の部品を使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】
本装置は、本体、ローター、バケット、インサートで構成されています。
１．外観

２．寸法・重量
　554(W)×697(D)×723(H)mm、159kg
３．電源電圧・消費電力等
　AC200-220V　50/60Hz　　最大 1800VA
４．原理
　検体を入れた容器をローターにセットし、ローターを高速回転させ、遠心力により検体の成分を分離する装置。

【使用目的、効能又は効果】
血液、尿、体液等の試料を遠心分離する装置

【品目仕様等】
１．回転速度（RPM）
　最高 6200rpm（装置が持つ最大能力）
　最高 4500rpm（ローター4444 使用時）
２．積載重量
　最大 4×800g（被遠心検体・インサート重量込み）
詳細は取扱説明書の３章を参照してください。

【操作方法又は使用方法等】
１．キースイッチを使用環境にあわせ、適切な位置に回す（取扱説明書の３２章参照）。
２．電源スイッチを入れる。
３．操作パネルの［OPEN/STOP］ボタンを押して蓋を開ける。
４．ローターを取り付け、バケットをセットする。このときローターとバケットの位置番号を合わせる（取扱説明書の１１、１２章参照）。
５．インサートに検体を入れ、バランスを取ってバケットに載せる。
６．遠心パラメータを入力する(取扱説明書の１３、１４章参照)。
７．操作パネルの［START］ボタンを押す。
　運転が開始され、設定した時間が経過すると遠心機は自動的に停止します。
８．［OPEN/STOP］ボタンを押して蓋を開け、インサートを取り出す。
※通常、手順の１と４は、初期運転時以外は実施しません。

【使用上の注意】
重要な基本的注意
１．本体は安定した水平な場所に設置してください。
２．使用前にローターが確実に装着されていることを確認してください。
３．装置に異常が発見された場合は、直ちに使用を中止し、電源スイッチを切ってください。
詳細は取扱説明書の４章を参照してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
１．貯蔵・保管方法
　本装置は、常温・常湿（JIS Z8703）で保管してください。
２．本装置の有効使用期間（耐用年数）
　使用開始（据付）後５年（自己認証による）

【保守・点検に係る事項】
外装、ローター、装置内部の汚れをふき取るときは、腐食性のアルカリ、過酸化物、塩素化合物、酸及びアルカリ溶液を含まないｐＨ５～８の洗剤や消毒液を使用してください。
詳細は取扱説明書の３８章を参照してください。

【包装】
１台単位で梱包

【お問合せ窓口】
株式会社エイアンドティー カスタマコールセンター
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤２０２３番地１
TEL 0120-48-7030（フリーダイヤル）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】
［製造販売元］
株式会社エイアンドティー
〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤２０２３番地１

［製造元］
外国製造業者　Andreas Hettich GmbH & Co.KG
国名　　ドイツ

取扱説明書を必ずご参照ください。

QB8-411-PI-0001-Rev01